

Entrées / Sorties série 33 ou e-CPC
Inputs / outputs family 33 or e-CPC
*Implique 4+5+11 / Involved 4+5+11

Electrovanne fermeture
Closing solenoid
Electrovanne ouverture
Opening solenoid

Sorties relais et alimentation extérieur
Relay outputs and external power supply

Alimentation e-CPC
e-CPC power supply

Alimentation D22
D22 power supply
+24 Vcc
1.0 A min

Mise à terre de la responsabilité du client
Earth connection customer responsibility

Cablage comme suit:


- **■** " ou *1,2,3,...,n** à cabler
- **1,2,3,...,n* numero de borne de la boite de jonction

Wired as following:

- **■** or *1,2,3,...,n** to be wired
- **1,2,3,...,n* junction box terminal number

Le montage et le raccordement électrique doivent être exécutés conformément à la réglementation locale et par du personnel spécialisé !

Installation and electrical connection should be carried out in accordance with local regulations and only by qualified technicians !



ATTENTION / WARNING		
Presses-étoupes / Glands	Taille / Size	Echelle de taille de câble / cable size range
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	M 12	3mm - 6mm
1, 7	M 16	5mm - 10mm
D	M 20	5mm - 13mm

CLA-VAL Europe
www.cla-val.ch
cla-val@cla-val.ch

D22

ValvApps
ValvApps
NO. DE DESSIN
Page 01 / 01
D22-Z-0001

CLA-BOX 10
NO
Rev.: D 06/01/15